

# LEUCHTIE® Mini

## *Lyshalsband med Led-Ljus för små hundar Energisnålt!*



Tack för att du valt LEUCHTIE att förbättra din och din hunds säkerhet. För bästa prestanda och livslängd läs och följ instruktionerna nedan.

Sida 1: Första användningen

Sida 3: Felsökning

Sida 2: Batteribyte

Sida 4: Säkerhetsinformation

### Första användningen

- Som transportskydd är det ena batteriet felvänt. (Vänds för att aktivera halsbandet)
- Öppna LEUCHTIE genom att dra försiktigt i lysslangen på den sidan som är märkt med LEUCHTIE-klistermärket.
- Vänd batteriet så att minus (-) sidan hamnar inåt mot lysslangen.
- Tryck tillbaka lysslangen över plastkopplingen.



**Drifttiden med 2 alkaliska batterier typ AAAA är ca 50 timmar.  
Använd batterier av märket Alkaline!  
Ta ur batterierna vid längre driftstopp, till exempel över sommaren.**

#### **Obs:**

*Det kan finnas lite vätska runt batterierna. Detta är en elektronisk kontaktspray, som används under tillverkningen och inte behöver avlägsnas.*

#### **Användning av LEUCHTIE - ON**

LEUCHTIE börjar lysa automatiskt om batterifacket hänger ner eller när Leuchtie flyttas eller skakas. Dra LEUCHTIE över hundens huvud och den slås på automatiskt när batterifacket hänger nedåt. Batterifacket är den tyngsta delen och hänger således alltid neråt.

#### **Stänga av LEUCHTIE - OFF**

LEUCHTIE stängs automatiskt efter 1-2 minuter om batterifacket riktas uppåt. Häng t ex LEUCHTIE på en krok eller garderobskant med batterifacket riktat uppåt.

#### **Rengöring**

Rengör LEUCHTIE i varmt vatten och tvål om det behövs. Använd inte aggressiva eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel. Se till att silikonslangarna är ordentligt på plats så att inget vatten tränger in.

## Batteribyte

Om din LEUCHTIE lyser svagt eller stänger av sig själv kort tid efter att den slagits på är det dags att byta batterier.

Byt ut batterierna på en ren och torr plats, dina händer skall också vara rena och torra.

Byt alltd båda batterierna samtidigt.

Om din Leuchtie är stel kan du värma den försiktigt med hårtork (max 40 grader C) för att göra batteribytet enklare.

## Byte av batterier

- Dra isär ljusslangen ifrån batteridosan genom att dra/vrida försiktigt utan att använda överdrivet våld. Ta bort de båda gamla batterierna.
- Placera de nya batterierna (Alkaline AAAA, i batterifacket med +/- åt rätt håll se bilden ovan. Obs! Laddningsbara batterier får ej användas.
- Sätt ihop ljusslangen med batteridosan enligt följande: Anslut den negativa änden (-) av ljusslangen på sidan med etiketten/ringen och den positiva (+) änden på andra sidan av facket. Se till att kontaktfjädrarna placeras i rätt läge! De ska trycka emot mitten på batterierna.
- Testa att LEUCHTIE fungerar genom att peka batterifacket nedåt.



**Om LEUCHTIE inte fungerar läs igenom felsökningsguiden på sidan 3.**

Varning: De bifogade batterierna får inte monteras isär, värmas eller återuppladdas. Batterier är mycket farliga att förtära. Förvara batterier på en säker plats för barn och husdjur. Om ditt barn eller husdjur sväljer ett batteri kontakt omedelbart läkare/veterinär. Batterier är miljöfarliga, lämnas till närmsta återvinningsstation.

## Felsökning

Om din LEUCHTIE inte fungerar, kontrollera följande:

<b>Problem</b>	<b>Möjlig orsak</b>	<b>Lösning</b>
<b>Glappkontakt</b>	Kontaktfjäders har hamnat snett .	Tag isär batteridosan ifrån lysslangen genom att dra/vrida försiktigt. Se till att fjädern är på rätt plats. Använd gärna lite kontaktspray.
	Smutsig/Ärgad kontakt	Spraya kontaktspray på batteripolerna och fjäderinfästningen.
<b>Ingen funktion</b>	Batterierna är isatta felaktigt	Se batteribyte sidan 2
	Batterierna är slut. Din LEUCHTIE kan ha förvarats felaktigt och lyst under en längre period	Byt båda batterierna (Se batteribyte sidan 2. Byt alltid/ta bort gamla batterier för att undvika batteriläckor.

## Reservdelar

Om olyckan är framme kan du beställa reservdelar till din LEUCHTIE direkt av din butik.

## Tips om hur du använder LEUCHTIE / Tillpassning

Om LEUCHTIE glider av för lätt kan du koppla ihop den med hundens halsband eller sele med det medföljande bandet.

En för lös eller tigt LEUCHTIE kan vara störande för en hund.

Se till att LEUCHTIE lätt kan tas av men inte glida av på egen hand. Vid köp av fel storlek byt till rätt storlek i din butik.

### Känslig hund?

En del hundar kan reagera på att få ett lyshalsband på sig.

Gör då så att du trär det över hundens huvud med batteridosan pekandes uppåt, (då börjar LEUCHTIE ej lysa förrän det är på hunden.

Eftersom hunden kopplar ihop halsbandet med promenader kommer denne snart att tycka om sitt nya halsband.

I sällsynta fall kan andra hundar reagera på din lysande hund, detta brukar gå över fort när den andra hunden förstår att det är en vanliga hund bakom lyshalsbandet.

## Säker användning av din LEUCHTIE (läs)

- Använd LEUCHTIE enbart för avsett ändamål.
- Före första användningen, se till att LEUCHTIE inte sitter för hårt runt hundens hals, och att den kan avlägsnas lätt. Om du har köpt en LEUCHTIE som är för tight, och du inte får av den kan du lätt ta isär den se batteribyte sidan 3.
- Fäst inte kopplet i din LEUCHTIE och undvika att hålla din hund i det. Alltför mycket dragande i din LEUCHTIE kan orsaka att batteridosan och andra delar går sönder.
- Din LEUCHTIE är inte en hund-leksak. Om den används felaktigt (t ex kastas, tuggas, etc ) kan medföra att din LEUCHTIE totalförstörs och eller att delar går sönder/försvinner. Om ett batteri eller någon annan del sväljs av din hund, bör du rådgöra med din veterinär omedelbart.
- Låt inte din hund leka med LEUCHTIE
- Om din LEUCHTIE skadas byt ut den skadade delen innan du använder den igen.
- Under rengöring av LEUCHTIE eller vid batteribyte, undvik att få vatten inuti. När den är helt stängd, är LEUCHTIE väl skyddad från fukt. Om du ser fukt, dra isär ljuslangen ifrån batteridosan samtidigt som du vrider försiktigt. Låt allt torka över natten och mon-tera ihop dagen efter.
- Utsätt inte LEUCHTIE för temperaturer över 60 ° C.
- Torka aldrig LEUCHTIE i en mikrovågsugn. Mikrovågsstrålning kommer att förstöra elektroniken.
- Rengör LEUCHTIE i varmt vatten (max 60 ° C) med lite tvål eller mildt rengöringsmedel. Använd inte aggressiva eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel.

## Garanti

Denna produkt omfattas av tillverkargaranti för perioden 2 år från dagen för köp. Under denna period kommer vi att reparera eller byta ut defekta delar till följd av material eller tillverkningsfel. Garantin täcker inte eventuella defekter till följd av felaktig användning, läckande batterier, från normalt slitage, eller på grund av att ovanstående vård och säkerhetsinstruktioner inte följts. Inget ansvar tas för kostnader som uppstått pga felaktig användning. All otillåten manipulation med elektroniken gör garantin ogiltig. Garantin förlängs inte genom reparation eller inbyte. Alla förfrågningar angående garantiärenden görs till din butik eller den svenska agenten. Spara inköpskvittot.

## Tillverkare

trends and more GmbH:n toimesta  
Hammerweg 107  
D- 92637 Weiden  
Telefon: +49 961 470 8 474  
E-Mail: info@leuchtie.de  
Geschäftsführer: Robert Stahl  
HRB 3497 Amtsgericht Weiden i. d. Oberpfalz  
UST-ID: DE 265028845  
WEEE: DE 23706136

Hjälp till att skydda vår miljö, lämna batterier och din uttjänata LEUCHTIE till närmsta återvinningsstation eller i enlighet med lokala lagar och förordningar.